Назначение
Блок напорной гребенки предназначен для распределения и измерения расхода и давления технологической воды, закачиваемой в нагнетательные скважины системы поддержания пластового давления.

Комплектность
В блоке напорной гребенки размещены:
- распределительный коллектор с запорной арматурой;
- высоконапорные водоводы со счетчиками;
- дренажный коллектор с запорной арматурой.

Блоки-укрытия комплектуются электрической или водяной системой отопления, системами освещения, вентиляции, контроля загазованности и датчиками пожарной сигнализации.

Напорная гребенка может размещаться в блоке-укрытии и на открытой раме и изготавливаться в различном конструктивном исполнении и комплектации в зависимости от требований Заказчика.

{morfeo 5}