



Привод предназначен для создания гидравлического давления в силовом гидравлическом цилиндре переключателя скважин многоходового (ПСМ) - узла, входящего в комплект установки "Спутник", или любом другом исполнительном механизме.

Гидропривод может применяться во взрывоопасных помещениях классов В-1а, В-1б и наружных установках В-1г, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси паров и газов с воздухом категории А групп Т1, Т2 и Т3 согласно классификации действующих "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ. гл. УП-3).